



1. Контакты 1-24 — контрольные точки.
2. Элементы, обозначенные *, подбираются при регулировке.
3. В катушке L3 при необходимости — включается латуный сердечник.

СХЕМА
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ.